

DEEP-CLEANING SERVICE PROCESS

Machine Model: JRIV / SD501 / SD501 Platinum

Step	Process (English)	Process (Hindi)	Process (Gujarati)
1	First turn off the machine & remove power plug	सबसे पहले मशीन बंद करें और पावर प्लग निकालें	પ્રથમ મશીન બંધ કરો અને પાવર પ્લગ દૂર કરો
2	Remove cover black filter cover	कवर काला फिल्टर कवर हटाएँ	કાળા કવર નું ફિલ્ટર કવર દૂર કરો
3	Remove the filter from the machine	मशीन से फिल्टर निकालें	મશીનમાંથી ફિલ્ટર દૂર કરો
4	Take out EMPTY CPU (cleaning powder unit)	खाली CPU (क्लीनिंग पाउडर यूनिट) निकालें	ખાલી CPU (કલીનિંગ પાવડર યુનિટ) બહાર કાઢો
5	Place the CPU (cleaning powder unit) in the machine where the filter was.	CPU (क्लीनिंग पाउडर यूनिट) को मशीन में वहाँ रखें जहाँ फिल्टर था।	CPU (કલીનિંગ પાવડર યુનિટ) મશીનમાં મૂકો જ્યાં ફિલ્ટર હતું.
6	Prepare 1 container, 1 glass hot water, 3-4 pouch citrid acid.	1 कंटेनर, 1 गिलास गर्म पानी, 3-4 पाउच सिट्रिक एसिड तैयार करें।	1 કન્ટેનર, 1 ગ્લાસ ગરમ પાણી, 3-4 પાઉચ સાઇટ્રિક એસિડ તૈયાર કરો.
7	Pour 1 glass hot water and 3-4 pouch citrid acid onto the container. Dissolve it.	कंटेनर में 1 गिलास गर्म पानी और 3-4 पाउच सिट्रिक एसिड डालें। इसे घोल लें।	1 ગ્લાસ ગરમ પાણી અને 3-4 પાઉચ સાઇટ્રિક એસિડ કન્ટેનર પર રેડો. તેને ઓગાળો.
8	Add 1 liter tap water onto the container	कंटेनर में 1 लीटर नल का पानी डालें	કન્ટેનરમાં 1 લિટર નળનું પાણી ઉમેરો
9	Connect tap hose with pump hose	नल के होज़ को पंप के होज़ से कनेक्ट करें	પંપ માં મશીન ની ઇનલેટ નળી સાથે કનેક્ટ કરો.
10	Place pump and acidic hose (grey hose) into the container	पंप और एसिडिक होज़ (ग्रे होज़) को कंटेनर में रखें	કન્ટેનરમાં પંપ અને એસિડિક નળી (ગ્રે નળી), આલ્કલાઇન નળી મૂકો

Step	Process (English)	Process (Hindi)	Process (Gujarati)
11	Power on the pump. Let the water running for 30 minutes to 1 hour.	પંપ ચાલુ કરે. પાણી કો 30 મિનટ સે 1 ઘંટે તક ચલને દે.	પંપ ચાલુ કરો. પાણીને 30 મિનિટથી 1 કલાક સુધી ચાલવા દો.
12	Power off the pump.	પંપ બંદ કરે.	પંપ બંધ કરો.
13	Power on the pump, Then rinse the machine by running water for 5 minutes with the CPU still in place. (DO NOT TURN ON THE MACHINE YET!)	પંપ ચાલુ કરે, ફિર CPU કો ઉસી જગહ પર રચકર 5 મિનટ તક પાણી ચલાકર મશીન કો ધોવે. (અમી મશીન ચાલુ ન કરે.)	પંપ ચાલુ કરો, પછી CPU ને જગ્યાએ રાખીને 5 મિનિટ સુધી પાણી ચલાવીને મશીન માંથી પાણી જવા દો. (મશીન ચાલુ કરશો નહીં!)
14	Stop the water & Remove the CPU	પાણી બંદ કરે ઓર CPU નિકાલે	પાણી બંધ કરો અને CPU કાઢી નાખો
15	Put your filter back in (When storing your CPU don't store it wet with the lid on, allow it to completely dry.)	અપના ફિલ્ટર વાપસ લગાવે (જબ આપ અપના CPU સ્ટોર કરે, તો ઉસે ઢક્કન લગાકર ગીલા સ્ટોર ન કરે, ઉસે પૂરી તરહ સૂચને દે.)	તમારા ફિલ્ટરને પાછું અંદર મૂકો (તમારા CPU ને સ્ટોર કરતી વખતે ઢાંકણ ચાલુ રાખીને ભીનું ન રાખો, તેને સંપૂર્ણપણે સુકાવા દો.)
16	Put your cover back in	અપના કવર વાપસ લગાવે	તમારા ફિલ્ટર કવરને પાછું ફિટ કરી દો.
17	Running water 5 minutes	5 મિનટ તક પાણી ચલાવે	પાણી 5 મિનિટ સુધી જવાદો.
18	After that Power Plug in and Start Beatuy Water 5 Minutes	ઉસકે બાદ પાવર પ્લગ લગાવે ઓર 5 મિનટ કે લિપ બ્યૂટી વોટર શુરુ કરે	તે પછી પાવર પ્લગ ઇન કરો અને બ્યુટી વોટર શરૂ કરો 5 મિનિટ જવાદો.

Kangen Model Group Service Process Documentation • Confidential & Proprietary

DEEP-CLEANING SERVICE PROCESS

Machine Model: Leveluk K8 / SD501DX

Step	Process (English)	Process (Hindi)	Process (Gujarati)
1	Turn off the machine	मशीन बंद करें	મશીન બંધ કરો
2	Remove Filter cover & Remove the filter	फ़िल्टर कवर हटाएँ और फ़िल्टर हटाएँ	ફિલ્ટર કવર દૂર કરો અને ફિલ્ટર દૂર કરો
3	Take out Cleaning Cap for K8	K8 के लिए क्लीनिंग कैप निकालें	K8 માટે ક્લીનિંગ કેપ કાઢો
4	Place the Cleaning Cap in the machine where the filter was.	क्लीनिंग कैप को मशीन में उस जगह रखें जहाँ फ़िल्टर था।	ક્લીનિંગ કેપ મશીનમાં મૂકો જ્યાં ફિલ્ટર હતું.
5	Prepare 1 container, 1 glass hot water, 3-4 pouch citrid acid.	1 कंटेनर, 1 गिलास गर्म पानी, 3-4 पाउच सिट्रिक एसिड तैयार करें।	1 કન્ટેનર, 1 ગ્લાસ ગરમ પાણી, 3-4 પાઉચ સાઇટ્રિક એસિડ તૈયાર કરો.
6	Pour 1 glass hot water onto the container, Dissolve the solution	कंटेनर में 1 गिलास गर्म पानी डालें, घोल को घोलें	1 ગ્લાસ ગરમ પાણી કન્ટેનર પર રેડો, દ્રાવણ ઓગાળો
7	Add 1 liter tap water onto the container.	કંટેનર મેં 1 લીટર નલ કા પાની ડાલેં	કન્ટેનર પર 1 લિટર નળનું પાણી ઉમેરો.
8	Place pump and acidic hose (grey hose) into the container	पंप और एसिडिक होज़ (ग्रे होज़) को कंटेनर में रखें	પંપ અને એસિડિક નળી (ગ્રે નળી) કન્ટેનરમાં મૂકો
9	Power on the pump, Let pump running for 30 minutes to 1 hour	पंप चालू करें, पंप को 30 मिनट से 1 घंटे तक चलने दें	પંપ ચાલુ કરો, પંપને 30 મિનિટથી 1 કલાક સુધી ચાલવા દો

Step	Process (English)	Process (Hindi)	Process (Gujarati)
10	Power on the pump, Then rinse the machine by running water for 5 minutes with the CPU still in place. (DO NOT TURN ON THE MACHINE YET!)	પંપ ચાલુ કરે, ફિર CPU કો ઉસી જગહ પર રખતે હુ 5 મિનટ તક પાની ચલાકર મશીન કો ધોઈ. (અમી મશીન ચાલુ ન કરે!)	પંપ ચાલુ કરો, પછી CPU ને સ્થાને રાખીને 5 મિનિટ સુધી પાણી ચલાવીને મશીનને ધોઈ લો. (મશીન ચાલુ કરશો નહીં!)
11	Power off the pump.	પંપ બંદ કરે.	પંપ બંધ કરો.
12	Disconnect white hose from pump hose.	સફેદ હોઝ કો પંપ હોઝ સે ડિસ્કનેક્ટ કરે.	પંપ નળીમાંથી સફેદ નળી ડિસ્કનેક્ટ કરો.
13	Connect white hose to clean water. Then rinse the machine by running water for 5 minutes	સફેદ હોઝ કો સાફ પાની સે કનેક્ટ કરે. ફિર 5 મિનટ તક પાની ચલાકર મશીન કો ધોઈ	સફેદ નળીને સ્વચ્છ પાણી સાથે જોડો. પછી મશીનને 5 મિનિટ સુધી પાણી ચલાવીને ધોઈ લો.
14	Remove the Cleaning Cap	ક્લીનિંગ કૅપ હટાઈ	ક્લીનિંગ કેપ કાઢી નાખો.
15	Put your filter back in (When storing your Cleaning Cap don't store it wet with the lid on, allow it to completely dry.)	અપના ફિલ્ટર વાપસ લગાઈ (ક્લીનિંગ કૅપ કો સ્ટોર કરતે સમય ઉસે ઢક્કન લગાકર ગીલા સ્ટોર ન કરે, ઉસે પૂરી તરહ સૂચને દે.)	તમારા ફિલ્ટરને પાછું અંદર મૂકો (ક્લીનિંગ કેપને સ્ટોર કરતી વખતે ઢાંકણ ચાલુ રાખીને ભીનું ન રાખો, તેને સંપૂર્ણપણે સુકાવા દો.)
16	Put your filter cover back in.	અપના ફિલ્ટર કવર વાપસ લગાઈ.	તમારા ફિલ્ટર કવરને પાછું અંદર મૂકો.
17	Running water 5 minutes	5 મિનટ તક પાની ચલાઈ	વહેતું પાણી 5 મિનિટ
18	After that Power Plug in and Start Beatuy Water 5 Minutes	ઉસકે બાદ પાવર પ્લગ ઇન કરે ઓર 5 મિનટ કે લિફ બ્યૂટી વોટર ચાલુ કરે	ત્યારબાદ પાવર પ્લગ ઇન કરો અને બ્યુટી વોટર સ્ટાર્ટ કરો.

Kangen Model Group Service Process Documentation • Confidential & Proprietary